

# Model: AH65C6D-B1ZMAAGN(Battery) 4G IR IP Camera 移動式攝影機

- · Micro SD 卡設定

MZF IR IP Camera	SD記憶卡 SAM	IBA伺服器 系統	記錄		
實況影像	裝置名稱	SD_DISK	掛載 移除		
網路設定	狀態	剩餘空間	13% - 1009.8 MB	重新整理 格式化 1	
攝影機設定		全部空間	7.4 GB	]	
鏡頭對焦		狀態	レンジャンジョン		
系統設定		空間已滿	否	-	
影像設定		唯讀狀態 *左尔明	否	J	
音效設定	▲ 目動清除 移除檔案賞	119空间 當檔案日期舊於 7	日前		
使用者設定	移除最舊檔	a 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	······ %已滿		
通訊協定	□ 將儲存裝置	 置設為唯讀			
郵件設定					
車牌辨識					
AI 偵測					
偵測設定					
儲存裝置					
持續錄影					
縮時錄影					
錄影檔列表					
事件伺服器					
事件排程設定					
	確定	取消			

請先將 Micro SD 卡插入 4G/5G 網路攝影機後,進入「設定」頁面,

1. 請先格式化 SD 卡並確認狀態是否已掛載

2. "自動清除儲存空間": 啟用後可依需求設定刪除天數及剩餘空間來循環錄影。檔案最小10 MB 最多 500 MB。

"自動清除儲存空間":如未啟用,當 SD 卡空間錄滿後停止錄影。





#### 啟動縮時錄影前,建議至此畫面確認 SD 卡狀況,縮時影片只能存在 SD 卡

二、影像串流設定

MZF IR IP										
Camera	一般設定	圖片疊加	影像參數	ONVIF影像參數	ROI	AOI	像素計數器			
	名稱	影像壓縮	影像解	析度 流量控制	品質	流量	每秒張數	GOP控制	ROI	組播
	Profile1 Profile2 Profile3	h264/High h265 h264/High	1920x1 1920x1 640x36	1080 CBR 1080 CBR 30 EVBR	- - 80	5000 3000	30 30 30	30 30 30	no no	yes yes ves
網路設定	Profile4	h264/High	640x36	60 CBR	-	1024	30	30	no	no
攝影機設定	名稱		Pro	ofile1						
鏡頭對焦	影像壓縮	影像壓縮		64 🗸 gh 🗸	_					
系統設定	影倫認能应		2 10	frame delta QP 2	~					
影像設定	ROI			■約 ○ 關閉						
音效設定	流星控制		3 CB		4 45000					
使用者設定	每秒碼數		》 流重 30		4 ~ 15000					
通訊協定	GOP控制		30	<ul> <li>V</li> </ul>						
郵件設定	組播		•	開啟 🔍 關閉						
車牌辨識	組播影像		IP (	立置 239.198.97.181		埠 0	(0 為自動, 1	024 ~ 65534)		
AI 偵測	組播聲音		IP (	立置 239.198.97.181		埠 0	(0 為自動, 1	024 ~ 65534)		
	容許經過的節	點數日	1		(1~2	55)				
供 左 选 罟	水湿開啟組備	水痘開設組播								
11 17 夜日	CODITIN			用啟 • 刚闭						
行續嫁影										
縮時錄影										
錄影檔列表										
事件伺服器										
事件排程設定										
		確定	取消							

設定影像參數

- 1. 串流設定(支援4個串流可個別設定)
- 2. 可依需求選擇影像解析度
- "流量控制"影響影像品質及錄影檔案大小(流量越大畫質越佳,但耗用 SD 卡容量也越大)

VBR:變動碼流 / CBR:固定碼流 / EVBR:設有上限的變動碼流



#### 三、縮時錄影設定

2MP Infra-Red Al Camera	<mark>縮時錄影</mark> 縮時錄影檔案列表	
實況影像	瘤時錄影 1	○ 編問 ● 開設
網路設定	間隔 2	7sec v
VPN	Avi幀率	<u>30 v</u>
攝影機設定	檔案名稱檔案大小 4	10 MB v
鏡頭對焦	E 18 8 90 0	
系統設定		
影像設定		
音效設定		
使用者設定		
通訊協定		
郵件設定		
AI 偵測		
<b>偵測設定</b>		
儲存裝置		
持續錄影		
縮時錄影		
錄影檔列表		
事件伺服器		
事件排程設定		
	確定取消	

1. 關閉/開啟縮時錄影

2. 縮時影像間隔拍照的時間(可自訂)

3. 縮時影片組成後每秒的幀數

(例: 間隔設定 10 分鐘 / Avi 幀率設定 30,代表錄影 300 分鐘後 能產生 1 秒鐘的縮時影片)

- 4. 縮時影片組成後儲存在 SD 卡內每個影片檔案的大小
- 5. 用來錄製縮時影片要使用的串流設定(請參考二項)



# 四、縮時檔案列表



錄製存放在 SD 卡的縮時影片可由 "縮時檔案錄影列表 "下載或是取出 SD 卡使用讀卡器讀取(取出 SD 卡前請先關閉錄縮時錄影及至 SD 卡設定 頁面移除 SD 卡)。

- 1. 縮時影片會依日期每天建立區分
- 點選日期後可顯示當天的縮時影片檔案,點選檔案可下載,列表之檔名
   20231218112246 代表年 YYYY 月 MM 日 DD 時 hh 分 mm 秒 ss)
   下載的影片為 avi 格式



# 透過定時上傳單張照片至 FTP 自行組成縮時影片

### 一、設定 FTP 伺服器

MZF IR IP	FTP 伺服器 TC	:P伺服器 HTTP伺服器			
實況影像	名稱 FTP	FTP 伺服器 192.168.1.251	FTP 埠 FTF 21	• 路徑	
網路設定					
攝影機設定					
鏡頭對焦					
系統設定					-
	名稱		FTP	< 22 位數)	
	FTP 伺服器		192.168.1.251	< 65 位數) 測試 2	
使用者設定	FTP 登入帳號		test1	▲ < 22 位數)	
	FTP 登入密碼			< 22 位數)	
	FTP 路徑		21	< 65 位數)	
	FTP 被動模式		● 關閉 ● 開啟		
AI 偵測	通訊協定 正常	~			
值測設定					
持續錄影					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
(111) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11					
<b>球影</b> 倫列衣					
事件伺服器					
事件排程設定					
	「「「」」「「」」「」」「」」「」」「「」」」「「」」」「」」」「」」」「」	1 修改 刪!	<b>余</b>		

1. 請在事件伺服器 > FTP 伺服器 內依照欄位填入相關 FTP 資訊

2. 填入完成後可先按 測試 鈕確認 FTP 伺服器是否可正常連線

3. 確認後請按新增



二、設定影像串流



1. 選擇一未使用串流,將其影像壓縮改為 mjpeg

2. 依需求設定影像解析度

3. 流量控制品質大小會影響照片品質及圖檔大小,可依需求調整

4. 設定完成請按 確定



## 三、設定事件排程-錄影檔

MZF IR IP		
Camera	設定 錄影描 Port 狀態	
實況影像	#影燈格式         Profile3 mjpmg / 1920x1080 v         1920x1080 v         1	
網路設定		
攝影機設定	JPEG 央信領数 <u>0 自動 0 一張</u> 後期常常常常生	
鏡頭對焦		
系統設定		
影像設定		
音效設定		
使用者設定		
通訊協定		
郵件設定		
車牌辨識		
AI 偵測		
偵測設定		
儲存裝置		
持續錄影		
縮時錄影		
錄影檔列表		
事件伺服器		

- 請至事件排程設定>錄影檔將錄影檔格式選擇在步驟二所修改的影像
   串流
- 2. 並將錄影格式選為 jpeg
- 3. JPEG 夾檔個數選擇 一張
- 4. 錄影檔前置字串可依需求選填,如未填寫上傳至 FTP 的圖片檔名 20231221\_092249.jpeg,例如在前置字串填寫 door\_則上傳 FTP 檔 名會變為 door\_ 20231221\_092249.jpeg
- 5. 修改後請按 確定



# 四、設定事件排程-事件設定



- 1. 事件名稱(必須)
- 2. 類別請改為 排程觸發,間隔為每次觸發的間隔(如圖中是每 600 秒觸發 一次)
- 3. 啟動時間 以圖例來說是上午 8 點開始,持續 12 小時(下午 8 點結束)
- 4. 勾選啟動 FTP 在選擇步驟一所設定的 FTP 伺服器
- 5. 設定完成後請按 增加

如上圖事件排程的上傳時間會是:

周一到周日每天上午 8 點開始,每隔 600 秒上傳一張圖片到 FTP 伺服器, 直到下午 8 點結束